

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

ARC AUDIO PSC DSP Processor Control Center

Sterownik przewodowy do procesorów DSP ARC Audio

1. Informacje ogólne

Dziękujemy za zakup sterownika ARC Audio PSC (Programmable System Controller).

PSC jest przewodowym panelem sterującym przeznaczonym do współpracy z kompatybilnymi procesorami DSP oraz wzmacniaczami DSP ARC Audio. Umożliwia wygodną obsługę najważniejszych funkcji systemu audio bez konieczności używania komputera.

Sterownik pozwala między innymi na:

- regulację głośności całego systemu,
- regulację poziomu subwoofera,
- wybór zapisanych presetów DSP,
- zmianę źródła sygnału,
- wyciszenie systemu (Mute),
- wyświetlanie aktualnych informacji o pracy procesora.

Konfiguracja dostępnych funkcji odbywa się w programie ARC Audio DNA DSP Software.

2. Zawartość zestawu

W zestawie znajdują się:

- sterownik ARC Audio PSC,
 - przewód połączeniowy,
 - elementy montażowe,
 - instrukcja producenta.
-

3. Dane techniczne

Model:

ARC Audio PSC

Typ:

Przewodowy sterownik DSP

Kompatybilność:

- ARC Audio PS8-PRO
- ARC Audio PS8-50
- seria wzmacniaczy ARC 1000 DSP
- Falcon DSP
- inne urządzenia zgodne z platformą ARC Audio Pro-Series DSP wyposażone w obsługę PSC.

Wyświetlacz:

OLED

Sterowanie:

- pokrętko impulsowe
- przycisk

Montaż:

- deska rozdzielcza
- konsola środkowa
- panel pojazdu

4. Zasady bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem montażu:

- odłącz ujemny biegun akumulatora,
- nie montuj urządzenia w miejscu narażonym na wodę,
- unikaj wysokiej temperatury,
- nie zginać przewodu połączeniowego pod ostrym kątem,
- nie rozbieraj urządzenia.

5. Montaż

Wybór miejsca

Sterownik powinien być zamontowany:

- w zasięgu ręki kierowcy,
 - w miejscu dobrze widocznym,
 - z dala od nawiewów gorącego powietrza,
 - bez narażenia na wilgoć.
-

Podłączenie

1. Wyłącz zapłon.
2. Odłącz akumulator.
3. Podłącz przewód PSC do odpowiedniego gniazda procesora DSP.
4. Poprowadź przewód tak, aby nie został uszkodzony.
5. Zamocuj sterownik.
6. Podłącz akumulator.
7. Włącz system.

Po uruchomieniu sterownik zostanie automatycznie wykryty przez procesor.

6. Konfiguracja

Po podłączeniu sterownika można skonfigurować jego działanie w programie ARC Audio DNA DSP Software.

Możliwe ustawienia obejmują między innymi:

- zapamiętywanie poziomu głośności po wyłączeniu zapłonu,
 - nazwę urządzenia wyświetlaną na ekranie,
 - synchronizację kolorów presetów,
 - blokadę ustawień hasłem,
 - konfigurację funkcji pokrętła,
 - ostrzeżenia podczas jazdy.
-

7. Obsługa

Regulacja głośności

Obracanie pokrętła:

- w prawo — zwiększenie głośności,
 - w lewo — zmniejszenie głośności.
-

Wyciszenie

Krótkie naciśnięcie pokrętła:

- aktywacja funkcji MUTE,
 - ponowne naciśnięcie wyłącza wyciszenie.
-

Zmiana presetu

Przytrzymanie pokrętła powoduje wejście do menu.

Obracając pokrętło wybierz:

- Preset 1
- Preset 2
- Preset 3
- Preset 4

Liczba dostępnych presetów zależy od modelu procesora DSP.

Regulacja subwoofera

Jeżeli funkcja została skonfigurowana przez instalatora:

- wybierz SUB LEVEL,
 - obracając pokrętło ustaw poziom subwoofera.
-

Wybór źródła sygnału

Sterownik umożliwia przełączanie pomiędzy źródłami sygnału, np.:

- Analog
- Optical

- Coaxial
- Bluetooth

Dostępne źródła zależą od podłączonego procesora DSP.

8. Wyświetlacz

Na ekranie mogą być wyświetlane:

- aktualna głośność,
- numer aktywnego presetu,
- poziom subwoofera,
- wybrane wejście,
- nazwa urządzenia,
- komunikaty systemowe.

9. Konserwacja

Do czyszczenia używaj:

- miękkiej suchej ściereczki,
- ewentualnie lekko zwilżonej wodą.

Nie stosuj:

- rozpuszczalników,
- alkoholu,
- benzyny ekstrakcyjnej,
- środków ściernych.

10. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Sterownik nie działa	Niepodłączony przewód	Sprawdź połączenie z DSP
Brak wyświetlania	Procesor wyłączony	Sprawdź zasilanie DSP

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można zmienić presetów	Funkcja wyłączona w konfiguracji	Skonfiguruj w ARC DNA
Nie działa regulacja subwoofera	Kanały nieprzypisane	Skonfiguruj kanał SUB w DSP

11. Utylizacja

Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi.

Produkt należy oddać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Gwarancja

Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona przez sprzedawcę.

Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń mechanicznych,
- zalania,
- niewłaściwego montażu,
- samodzielnych przeróbek urządzenia.