

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

Moduł Bluetooth STEG B5V2 do DSP

1. Opis produktu

Moduł **STEG B5V2 Bluetooth** jest dodatkowym interfejsem umożliwiającym bezprzewodową komunikację z procesorem DSP.

Po podłączeniu modułu użytkownik może:

- ✓ przysyłać muzykę z telefonu przez Bluetooth
 - ✓ sterować procesorem DSP z poziomu aplikacji mobilnej
 - ✓ regulować ustawienia dźwięku
 - ✓ zmieniać źródła sygnału audio
 - ✓ regulować poziom głośności i ustawienia systemu audio
-

2. Kompatybilność

Moduł współpracuje z urządzeniami:

STEG

- SDSP10
- SDSP68II
- SDSP6II
- SDSP4

AWAVE

- DSP-6v5
- DSP 4.1v4
- DSP 6-8
- DSP12
- DSP A4
- DSP-12D

AUDIO SYSTEM

- ADSP68

- ADSP10
-

3. Montaż modułu

Przed instalacją:

1. Wyłącz system audio.
 2. Wyłącz zapłon pojazdu.
 3. Odłącz zasilanie DSP.
-

Podłączenie:

1. Zlokalizuj wejście **Bluetooth / BT INPUT** w procesorze DSP.
2. Podłącz moduł **B5V2** do odpowiedniego portu.
3. Upewnij się, że złącze zostało całkowicie wsunięte.
4. Włącz ponownie procesor DSP.

Po podłączeniu modułu należy uruchomić Bluetooth w telefonie i wyszukać urządzenie DSP.

4. Parowanie Bluetooth

1. Włącz Bluetooth w telefonie.
 2. Otwórz listę dostępnych urządzeń.
 3. Wybierz moduł DSP Bluetooth.
 4. Poczekaj na zakończenie parowania.
 5. Po poprawnym połączeniu można rozpocząć odtwarzanie muzyki.
-

5. Obsługa aplikacji DSP

Po połączeniu aplikacja umożliwia:

- wybór źródła dźwięku:
 - Bluetooth
 - AUX
 - wejście cyfrowe

- inne dostępne źródła DSP
- regulację:
 - głośności głównej
 - poziomemu subwoofera
 - zapisanych ustawień DSP
 - konfiguracji kanałów

6. Odtwarzanie muzyki

1. Połącz telefon z modułem Bluetooth.
2. Uruchom aplikację muzyczną.
3. Wybierz Bluetooth jako źródło w DSP.
4. Rozpocznij odtwarzanie.

7. Uwagi dotyczące użytkowania

- ⚠ Nie odłączaj modułu podczas pracy DSP.
- ⚠ Nie dopuszczaj do zawilgocenia urządzenia.
- ⚠ Nie ciągnij za przewód modułu.
- ⚠ Montuj moduł z dala od:
 - przewodów wysokiego napięcia,
 - źródeł ciepła,
 - miejsc narażonych na wodę.

8. Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Telefon nie znajduje modułu	Bluetooth wyłączony	Włącz Bluetooth i wyszukaj ponownie
Brak dźwięku	Wybrane złe źródło	Ustaw wejście Bluetooth
Brak sterowania DSP	Brak komunikacji	Uruchom ponownie aplikację

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Przerywanie muzyki	Słaby sygnał	Zbliź telefon do modułu
Brak połączenia	Błąd parowania	Usuń urządzenie i sparuj ponownie

9. Specyfikacja

Parametr	STEG B5V2
Typ urządzenia	Moduł Bluetooth DSP
Funkcja	Audio + sterowanie DSP
Sterowanie aplikacją	Tak
Montaż	Plug & Play
Zastosowanie	Car Audio DSP
Masa	0,025 kg