

Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi – Adapter OTG / moduł Bluetooth do wzmacniaczy STEG, AWAVE i Audio System z procesorem DSP

1. Opis produktu

Adapter OTG / moduł Bluetooth jest bezprzewodowym interfejsem przeznaczonym do współpracy ze wzmacniaczami oraz procesorami DSP wyposażonymi w obsługę komunikacji Bluetooth.

Urządzenie umożliwia bezpośrednie przesyłanie muzyki ze smartfona do wzmacniacza lub procesora DSP oraz pozwala na zdalne zarządzanie podstawowymi funkcjami systemu audio za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej.

Dzięki zastosowaniu połączenia bezprzewodowego użytkownik może wygodnie sterować ustawieniami DSP, zmieniać źródła sygnału oraz odtwarzać muzykę bez konieczności stosowania dodatkowych przewodów audio.

2. Cechy produktu

- Moduł Bluetooth przeznaczony do systemów car audio z procesorem DSP.
- Bezprzewodowa transmisja muzyki ze smartfona.
- Możliwość sterowania ustawieniami procesora DSP za pomocą aplikacji mobilnej.
- Zdalna zmiana źródła sygnału audio.
- Wygodna obsługa systemu z poziomu telefonu.
- Szybkie połączenie z kompatybilnym wzmacniaczem lub procesorem.
- Eliminacja konieczności stosowania dodatkowych przewodów sygnałowych.
- Kompatybilność z wieloma urządzeniami DSP marek AWAVE, STEG oraz Audio System.

3. Zastosowanie

Adapter OTG / moduł Bluetooth przeznaczony jest do:

- bezprzewodowego przesyłania muzyki do wzmacniaczy DSP,
- obsługi systemów car audio wyposażonych w procesory dźwięku,
- konfiguracji i regulacji parametrów DSP z poziomu smartfona,
- zmiany źródła sygnału audio,
- wygodnego sterowania systemem audio podczas użytkowania pojazdu.

4. Kompatybilność

Moduł jest kompatybilny z następującymi urządzeniami:

AWAVE:

- DSP-6v4,
- DSP 4.1v4,
- DSP 6-8,
- DSP12,
- DSP A4,
- DSP-12D.

STEG:

- SDSP10,
- SDSP68II,
- SDSP6II,
- SDSP4.

AUDIO SYSTEM:

- ADSP68,
 - ADSP10.
-

5. Instrukcja montażu i podłączenia

1. Wyłącz zasilanie wzmacniacza lub procesora DSP przed rozpoczęciem instalacji.
 2. Podłącz moduł Bluetooth do dedykowanego gniazda komunikacyjnego urządzenia DSP.
 3. Upewnij się, że złącze zostało prawidłowo osadzone.
 4. Włącz system audio.
 5. Aktywuj Bluetooth w smartfonie.
 6. Wyszukaj dostępne urządzenie Bluetooth i połącz się z modulem.
 7. Uruchom dedykowaną aplikację producenta.
 8. Po nawiązaniu połączenia możliwe będzie odtwarzanie muzyki oraz sterowanie ustawieniami DSP.
-

6. Obsługa urządzenia

Po prawidłowym połączeniu moduł umożliwia:

Odtwarzanie muzyki Bluetooth

- Przesyłanie sygnału audio bezpośrednio ze smartfona do procesora DSP.

- Wykorzystanie telefonu jako bezprzewodowego źródła muzyki.

Sterowanie ustawieniami DSP

Za pomocą dedykowanej aplikacji użytkownik może:

- zmieniać konfigurację procesora DSP,
- regulować parametry dźwięku,
- zarządzać zapisanymi ustawieniami,
- dostosowywać system audio do własnych preferencji.

Zmiana źródła sygnału

Możliwość przełączania pomiędzy dostępnymi źródłami audio obsługiwanymi przez dany procesor DSP.

7. Wskazówki użytkowania

- Podczas pierwszego użycia należy przeprowadzić proces parowania Bluetooth.
- Telefon powinien znajdować się w zasięgu komunikacji bezprzewodowej.
- Nie należy zasłaniać modułu elementami metalowymi mogącymi ograniczać zasięg sygnału.
- Podczas konfiguracji DSP zaleca się korzystanie z aplikacji producenta.
- Nie odłączaj modułu podczas pracy systemu audio.

8. Konserwacja

- Czyść obudowę modułu suchą, miękką ściereczką.
- Chronić urządzenie przed wilgocią oraz wysoką temperaturą.
- Regularnie sprawdzaj stan złącza komunikacyjnego.
- Nie używaj urządzenia w przypadku uszkodzenia mechanicznego obudowy lub przewodu.

9. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ urządzenia	Adapter OTG / moduł Bluetooth DSP
Funkcja główna	Bezprzewodowa transmisja audio i sterowanie DSP
Łączność	Bluetooth
Obsługiwane funkcje Streaming muzyki, konfiguracja DSP, zmiana źródła	

Sterowanie	Dedykowana aplikacja mobilna
Kompatybilność	AWAVE, STEG, Audio System DSP
Zastosowanie	Systemy car audio z procesorem DSP

Uwaga:

Moduł współpracuje wyłącznie z kompatybilnymi wzmacniaczami oraz procesorami DSP obsługującymi komunikację Bluetooth. Dostępność poszczególnych funkcji zależy od modelu urządzenia oraz wersji aplikacji sterującej.