

Instrukcja obsługi

Produkt: Zestaw kabli AMPIRE 10mm² EPK10

1. Informacje ogólne

Zestaw kabli AMPIRE EPK10 o przekroju 10mm² przeznaczony jest do instalacji car-audio, w szczególności do podłączania wzmacniaczy samochodowych oraz innych urządzeń wymagających stabilnego i bezpiecznego zasilania.

2. Zawartość zestawu

- Kabel zasilający (+) 10mm² – długość [należy uzupełnić wg danych producenta]
- Kabel masowy (-) 10mm² – długość [należy uzupełnić]
- Kabel REM (remote)
- Bezpiecznik z obudową
- Końcówki oczkowe i złączki montażowe
- Opaski zaciskowe
- Instrukcja obsługi

3. Zastosowanie

- Instalacja wzmacniaczy samochodowych
- Zasilanie dodatkowych urządzeń audio w pojeździe
- Modernizacja instalacji car-audio wymagającej przewodów o dużym przekroju

4. Specyfikacja techniczna

- Przekrój kabla: 10mm²
- Typ izolacji: odporna na temperaturę i oleje
- Napięcie pracy: 12V DC (systemy samochodowe)
- Kolor przewodów: czerwony (+), czarny (-), niebieski (REM)
- Maksymalna długość zestawu: [należy uzupełnić wg producenta]

5. Instrukcja montażu

5.1 Przygotowanie:

1. Upewnij się, że wszystkie elementy zestawu są kompletne.
2. Odłącz akumulator pojazdu.
3. Zaplanuj trasę prowadzenia kabli.

5.2 Instalacja przewodu zasilającego (+):

1. Podłącz kabel czerwony do akumulatora.
2. Zamontuj bezpiecznik maks. 30 cm od akumulatora.
3. Poprowadź kabel do miejsca montażu wzmacniacza.

5.3 Instalacja przewodu masowego (-):

1. Wybierz solidny punkt masy w karoserii.

2. Oczyszczyć miejsce z lakieru.
3. Podłączyć kabel masowy.

5.4 Instalacja przewodu REM:

1. Podłączyć do wyjścia Remote Out radia.
2. Drugi koniec do wzmacniacza.

5.5 Podłączenie wzmacniacza:

1. Podłączyć przewody zgodnie z oznaczeniami.
2. Sprawdzić poprawność połączeń.
3. Podłączyć akumulator.

6. Zasady bezpieczeństwa

- Zawsze odłączyć akumulator przed montażem.
- Nie prowadzić przewodów obok przewodów paliwowych ani elementów grzewczych.
- Używać bezpieczników zgodnych z zaleceniami.
- Nie przekraczać dopuszczalnej mocy wzmacniacza.
- Instalację wykonać zgodnie z instrukcją i zasadami bezpieczeństwa pojazdu.

7. Konserwacja i eksploatacja

- Regularnie kontroluj stan przewodów i połączeń.
- Sprawdzaj, czy izolacja nie jest uszkodzona.
- W przypadku uszkodzenia przewodu – wymień go.

8. Gwarancja

Produkt objęty jest standardową gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są u sprzedawcy lub w dokumentacji producenta.