

DASHCAM APP

NORDVÄL DC102 & DC103





NORDVÄL

Spis treści

Pierwsze kroki	2
Główne funkcje	3
Ustawienia DC102	4-5
Pełny ekran	6
Pobieranie nagrań	7

Pierwsze kroki

Połącz swoją kamerę samochodową z aplikacją.
Upewnij się, że Twój telefon jest połączony z siecią
Wi-Fi kamery, aby kontynuować.



Zobacz filmy, które zostały pobrane na Twój telefon.
Możesz je oglądać Nawet wtedy, gdy kamera nie jest połączona.

Sprawdź wersję aplikacji, dostępne aktualizacje oraz wykorzystanie pamięci podręcznej.

Przejdź do App Store i zaktualizuj aplikację do najnowszej wersji.

Główne funkcje



- Ustawienia
- ChatGPT powiedział: Wskazuje, która kamera (przednia czy tylna) jest wyświetlana na głównym ekranie
- Bieżąca rozdzielczość.
- Czas nagrywania.
- Wykonaj zrzut ekranu
- Zobacz wszystkie zdjęcia, filmy i nagrania alarmowe zapisane na karcie SD.
- Przełącz między trybem video a trybem zdjęć.
- Zmień tryb wyświetlania w głównym interfejsie.
- Wejdź w tryb pełnoekranowy.
- Rozpocznij/zatrzymaj nagrywanie.
- Mikrofon – Włącz/wyłącz.
- ChatGPT powiedział: Zmień rozdzielczość nagrywania kamery przedniej.

Ustawienia DC102


Włącz/wyłącz funkcję WDR (szeroki zakres dynamiki kontrastu).

Włącz/wyłącz znacznik GPS na nagraniach wideo i zdjęciach.

Zmień głośność kamery.

Włącz/wyłącz dźwięk startowy.

Zmień czułość czujnika G-Sensor: wysoka, średnia, niska, wyłączona.



Zmień rozdzielczość nagrywania kamery przedniej.

Zmień tryb kodowania

Włącz/wyłącz znacznik daty na nagraniach.

Zmień częstotliwość prądu (Uwaga: może to wpływać na działanie i jakość nagrań).

Włączenie/Wyłączenie mikrofonu

Włączenie/Wyłączenie funkcji Time-Lapse

Ustawienia DC102

Nagrywanie w pętli określa długość segmentów wideo. Dzięki temu łatwiej jest znaleźć konkretne zdarzenia, gdy zajdzie taka potrzeba.


Zmień jednostki prędkości/czasu.

Zmień strefę czasową kamery.

Wprowadź swój numer rejestracyjny.

Sformatuj kartę SD.

Zobacz i/lub zmień dane logowania do sieci Wi-Fi kamery.



Zsynchronizuj datę i godzinę między telefonem a kamerą samochodową.

Zobacz informacje GPS.

Użyta i pozostała pamięć karty SD.

Resetowanie ustawień

Sprawdź szczegóły i wersję oprogramowania kamery samochodowej.

Pełen ekran




Pobieranie nagrań

1. Kliknij „Plik” w menu głównym

2. Kliknij „Wybierz” w prawym górnym rogu.

3. Wybierz plik video jaki chcesz pobrać.



4. Kliknij przycisk „pobierz”. Pliki zostaną zapisane w galerii twojego urządzenia



NORDVÄL
Smart technology