

Instrukcja obsługi



D20-Q2⁺

Rejestrator jazdy QHD Dual z funkcjami
Wi-Fi & Smart ADAS

VUEROiD

KAMERY SAMOCHODOWE VUEROiD.

Upewnij się, że rozumiesz treść instrukcji obsługi, aby prawidłowo korzystać z produktu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa przed użyciem kamery VUEROID

Ostrzeżenie

Nie narażaj tego produktu na działanie deszczu, wilgoci lub wody w żadnych okolicznościach, ponieważ może to spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Uwaga

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wykonuj żadnych czynności serwisowych innych niż opisane w tej instrukcji, chyba że posiadasz odpowiednie kwalifikacje. Upewnij się, że produkt zostanie oddany do serwisu wykwalifikowanemu technikowi w następujących przypadkach:

1. Urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody.
2. Urządzenie nie działa prawidłowo.
3. Wydajność urządzenia wyraźnie się pogorszyła.

VUEROID nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek wady spowodowane winą użytkownika.

VUEROID nie odpowiada za jakiegokolwiek uszkodzenia, które mogą wystąpić podczas jazdy.

Zawartość opakowania



Kamera przednia



Kamera tylna



Przewód do podłączenia
na stałe (3m/9.8ft)



Przewód do kamery tylnej
(6m/19.6ft)



Instrukcja obsługi

Opcjonalnie



Karta Micro SD




Adapter i pudełko do karty Micro SD



Kabel zasilający 12V

Opis



Oznaczenie	Opis
1 Port wejściowy CAM	Połączenie kamery tylnej
2 Port zasilania DC-IN	Podłączenie przewodu zasilania
3 Adapter Wi-Fi	Adapter Wi-Fi do połączenia z siecią Wi-Fi
4 Obiektyw przedniej kamery	Nagrywanie widoku z przodu
5 Dioda przednia	Wskazuje status parkowania i zapewnia efekt bezpieczeństwa
6 Uchwyt montażowy	Uchwyt do instalacji
7 Slot karty pamięci	Wejście na kartę pamięci
8 Przycisk WŁ/WYŁ	Przycisk WŁĄCZ/ WYŁĄCZ
9 Przycisk dźwięku	Nagrywanie głosu WŁ/WYŁ (Naciśnij tylko raz) Komunikaty głosowe WŁ/WYŁ (Naciśnij i przytrzymaj dłużej niż 3 sekundy)
10 Przycisk ręcznego nagrywania	Naciśnij w celu nagrywania ręcznego
11 Przycisk Wi-Fi	Wi-Fi WŁ/WYŁ
12 Głośnik	Alerty i komunikaty głosowe
13 Mikrofon	Nagrywanie głosu

⚠ Ręczne formatowanie karty pamięci: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk Dźwięku i Wi-Fi dłużej niż 3 sekundy.

Kluczowe funkcje




 QHD DUAL	 Czujnik obrazu SONY Starvis	 ADAS	 Alerty bezpieczeństwa	 Tryb nocny
 Wi-Fi	 Ochrona przed rozładowaniem akumulatora	 Przyspieszone nagrywanie	 Nie wymaga formatowania	 Wbudowany GPS

Instalacja

Uwaga

- Upewnij się, że urządzenie jest zainstalowane w bezpiecznym miejscu i że samochód nie jest uruchomiony.
- Sprawdź, czy karta Micro SD jest prawidłowo włożona przed podłączeniem zasilania.
- Upewnij się, że miejsce instalacji kamery jest czyste.
- Odłącz zasilanie DC, jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas.
- Uważaj by nie upuścić urządzenia, gdyż może ono przestać działać prawidłowo.
- Podczas ekstremalnie wysokich temperatur lub w upalne dni zaleca się parkowanie auta w miejscach zacienionych (nie narażonych na wysoką temperaturę)

1. Instalowanie kamery przedniej




- (1) Wyczyść miejsce instalowania kamery.
- (2) Usuń folię zabezpieczającą z uchwytu montażowego.
- (3) Upewnij się, że obiektyw kamery przedniej znajduje się na środku przedniej szyby.
Dociśnij uchwyt do miejsca instalacji.
- (4) Podłącz kabel zasilający do portu zasilania DC-IN oraz tylnej kamery.

⚠ Pozostaw wystarczająco dużo miejsca i unikaj nakładania się przewodów, aby nie zakłócać odbioru innych urządzeń, takich jak systemy nawigacyjne.

Wkładanie karty MicroSD

- Nie używaj nadmiernej siły podczas wkładania karty i zwróć uwagę, by kartę włożyć w odpowiednim kierunku. Wszelkie działania mogące spowodować błąd karty Micro SD będą odpowiedzialnością użytkownika.
- Należy regularnie sprawdzać kartę Micro SD pod kątem błędów, ponieważ jest to element zużywający się i powinien być okresowo wymieniany.
- Upewnij się, że kamera samochodowa jest wyłączona przed wyjęciem karty Micro SD.
- Wszelkie problemy wynikające z użycia kart Micro SD innych niż VUEROID są odpowiedzialnością użytkownika.
- Okresowo twórz kopie zapasowe ważnych nagranych plików na innych nośnikach pamięci.

2. Podłączenie kabla stałego zasilania



CZARNY : GND(MASA)




CZERWONY : ACC(STACYJKA)

ŻÓŁTY : BATT (B+)

⚠ Aby podłączyć kabel stałego zasilania, proszę

udać się do profesjonalnego instalatora.

3. Instalowanie kamery tylnej



(1) Wyczyścić miejsce instalowania kamery.

(2) Usunąć folię zabezpieczającą z uchwytu montażowego.

(3) Upewnij się, że obiektyw kamery tylnej znajduje się na środku tylnej szyby. Dociśnij uchwyt do miejsca instalacji. Podłącz kabel kamery tylnej.

⚠ Przed instalacją upewnij się, że silnik w aucie jest wyłączony.

⚠ Upewnij się, że miejsce instalacji nie powoduje ograniczenia widoku kamery.

Używanie aplikacji (Android/iOS)


1. Pobranie i instalacja aplikacji

Wyszukaj “VUEROID Dashcam” w Google Play Store lub Apple Store następnie zainstaluj aplikację na swoim smartfonie.

2. Połączenie kamery samochodowej ze smartfonem poprzez Wi-Fi

Włącz Wi-Fi poprzez wciśnięcie przycisku Wi-Fi na kamerze.

Następnie na liście Wi-Fi pojawi się identyfikator SSID (VUEROID_D20-Q2-PLUS_xxxxxx)




- (1) Naciśnij raz “OK” na okienku “Connect Dashcam”.
- (2) Z listy sieci Wi-Fi wybierz : (VUEROID_D20-Q2-PLUS_xxxxxx).
- (3) Wprowadź hasło. Domyślne hasło to: **12345678**

3. Ekran główny




1 Status Wi-Fi	Wyświetla status Wi-Fi oraz informacje o podłączonej kamerze.
2 Połączenie Wi-Fi	Połącz/Rozłącz Wi-Fi.
3 Podgląd na żywo	Podgląd na żywo z przedniej i tylnej kamery.
4 Lista plików	Przeglądanie i odtwarzanie nagranych plików.
5 Historia	Przegląd historii jazdy.
6 Ustawienia	Lista ustawień.

4. Tryb podglądu na żywo



1 Odbicie lustrzane obrazu	Przerzucenie obrazu prawo/lewo
2 Migawka	Zdjęcie z nagrania.
3 Pełny ekran	Wyświetlanie pełnego ekranu.
4 CH (Przód/tył)	Wybór podglądu na żywo przód lub tył.
5 Ustawienia ADAS	Ustawienia zaawansowanego systemu wspomagania kierowcy ADAS

5. Ustawienia ADAS



Alerty bezpieczeństwa ¹⁾	Wł/WYł (domyślne włączony)
Alert strefy mobilnej kamery	Wł/WYł (domyślne włączony)
LDWS ²⁾	Wł/WYł (domyślne włączony)
FVSA ³⁾	Wł/WYł (domyślne włączony)

1) Safety Camera : Ostrzeżenie gdy pojazd zbliża się lub przekracza strefę ograniczenia prędkości

2) LDWS : System ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu.

3) FVSA : Alarm ruszenia pojazdu znajdującego się przed Twoim pojazdem.

6. Lista plików



Możesz przeglądać i odtwarzać nagrane filmy za pomocą listy plików

1) Jazda	Nagrania z jazdy: Nagrania są zapisywane w segmentach 1-minutowych, automatycznie się nadpisują.
2) Zdarzenie	Nagrania wywołane zdarzeniami: Nagranie zapisuje się przez 30 sekund, w tym 10 sekund przed zdarzeniem i 20 sekund po zdarzeniu.
3) Parkowanie	Nagrania z parkowania: Nagranie zapisane jest na 30 sekund uwzględniając ruch i uderzenie.
4) Ręczne	Ręczne nagrania są zapisywane na 30 sekund w tym 10 sekund przed naciśnięciem przycisku nagrywania ręcznego i 20 sekund po.
5) Telefon	Nagrania pobrane na smartfon.

7. Historia





Przeglądaj swoją ogólną historię jazdy t.j. dystans podróży, zdarzenia, czas nagrywania, prędkość. Możesz sprawdzać dane posortowane według dnia, tygodnia, miesiąca i roku.

8. Dziennik podróży



Dziennik podróży- pokazuje lokalizację pojazdu na mapie dystans prędkość i zdarzenia. Możesz sprawdzać dane według daty i czasu.

9. Edytowanie i udostępnianie nagrań



Możesz edytować nagrane filmy na liście plików. Aby rozpocząć edycję pobierz plik na swój smartfon. Edytuj video a następnie udostępnij je po odłączeniu Wi-Fi VUEROID i przełączeniu na sieć mobilną.

10. Ustawienia



Możesz dostosować funkcje do swoich preferencji za pomocą aplikacji VUEROID na smartfonie lub komputerze

Nagrywanie	Ustawienia jakości obrazu, opcje odcięcia napięcia, opcje trybu parkingowego i HDR.
Zdarzenie	Ustawienia czułości na uderzenia i ruch podczas parkowania.
Dźwięk	Ustawienia opcji nagrywania głosu i głośności głośnika.
Czas	Ustawienia czasu standardowego i czasu bieżącego.
Pamięć	Ustawienia podziału pamięci/ formatowania karty Micro SD
System	Ustawienia systemowe/ Resetowanie.

Używanie programu komputerowego (Windows/Mac)

1. Pobieranie oprogramowania i instalowanie

Możesz pobrać oprogramowanie VUEROID PC Viewer ze strony VUEROID (<https://vueroid.com/support/downloads>) i zainstalować na swoim komputerze.

2. Uruchomienie programu VUEROID na komputerze



1. Umieść kartę Micro SD w komputerze.
2. Otwórz VUEROID PC Viewer.
3. Kliknij 'Open Folder' lub 'Open SD Card' i wybierz włożoną kartę Micro SD.
4. Pliki video z karty Micro SD zostaną dodane do listy plików w PC Viewer.
5. Wybierz plik, który chcesz odtworzyć.

Specyfikacja produktu

Element urządzenia		Opis
Kamera	CIS	Przód / Tył : SONY Starvis (IMX335)
	Rozdzielczość	Przód / tył : 2560 x 1440 @ 30fps
	Kąt widzenia	Przód / Tył : (D)145° x (H)115° x (V)62°
Karta pamięci		Micro SD Card (16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB)
GPS		Wbudowana antena
Potwierdzenia diodą		Przód : Bezpieczeństwo i Status LED / Tył : Bezpieczeństwo LED
G-Sensor		3-osiowy czujnik przyspieszenia, +2g / -2g
Głośnik		Wbudowany głośnik (powiadomienie głosowe)
Mikrofon		Wbudowany mikrofon
Kodek wideo		H.264
Tryb nagrywania		Normalny / Zdarzenie / Ręczny / Parkingowy (Ruch & Time Lapse, Uśpiony i wybudzony)
Wymiary		Przednia kamera : (W)112mm x (H)72mm x (D)35mm Tylna kamera : (W)52mm x (H)29mm x (D)42mm
Waga		Przednia kamera : 107.5g / Tylna kamera : 28g
Wejście zasilania		DC 12V ~ 24V
Zużycie energii		Max. 5.4W at 12V
Temperatura pracy		-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)
Temperatura zabezpieczenia przed przegrzaniem		Okolo 70°C (158°F) / Zapobieganie rozładowaniu akumulatora

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Q1. Czy można używać produktu niezależnie od rodzaju pojazdu?

Produkt obsługuje zarówno napięcie 12V, jak i 24V, dzięki czemu można go używać niezależnie od rodzaju pojazdu.

Q2Co to jest funkcja zapobiegania przed niskim napięciem (rozładowaniem akumulatora pojazdu)?

Produkt posiada wbudowaną funkcję zapobiegania przed rozładowaniem akumulatora. Możesz ustawić wartość napięcia w menu ustawień. Jeśli napięcie w pojeździe spadnie poniżej ustawionej wartości, zasilanie urządzenia zostanie automatycznie wyłączone.

Q3. Nie doszło do żadnego uderzenia, ale plik wideo został zapisany w folderze zdarzeń.

Produkt wykrywa uderzenia za pomocą czujnika G. Zdarzenie jest zapisywane w folderze zdarzeń, gdy urządzenie wykryje wstrząsy pojazdu, na przykład podczas przejazdu przez próg zwalniający lub w innych podobnych sytuacjach. Można dostosować czułość wykrywania uderzeń w menu ustawień.

Q4. Brak zasilania lub ciągłe ponowne uruchamianie

- Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest prawidłowo podłączona.
- Upewnij się, że kabel stałego zasilania jest prawidłowo podłączony do zasilania oraz przewodu uziemiającego do karoserii pojazdu.
- Sprawdź kartę SD:
 - Czy karta SD jest prawidłowo włożona?
 - W razie potrzeby wymień kartę SD.
 - Sformatuj kartę SD.

Informacje o gwarancji

Poniższe przypadki nie są objęte gwarancją:

- Uszkodzenia kosmetyczne, takie jak zarysowania i wgniecenia.
- Uszkodzenia spowodowane wypadkiem lub klęską żywiołową.
- Uszkodzenia spowodowane przez serwis wykonywany przez osoby niebędące autoryzowanymi dostawcami usług VUEROID.
- Uszkodzenia produktu spowodowane używaniem zasilania lub akcesoriów, które nie zostały dostarczone przez VUEROID.

Pobranie oprogramowania układowego (firmware) oraz instrukcji obsługi jest dostępne na stronie internetowej VUEROID. (<http://www.vueroid.com/support/downloads>)

VUEROiD



www.vueroiD.com